

D-EGBE, CESSNA 172 M



COM1/ NAV1

Bendix/ King KX175B

COM2 (2 Frequenzen!)

Bendix/ King KX195B

ADF

Bendix/ King KR85

Transponder Mode S

Garrecht VT-02

ELT 406 MHz

Eingebaut, aber ohne Fern Taste

kein GPS – wird demnächst
eingebaut (gleiches Gerät wie in
den anderen Fliegern)



Aufschaltanlage Becker AL 3

COMM1/ 2, NAV1, ADF, MKR
ON zum Hören (nicht Senden!).
NAV2 nicht belegt.

Senden geht nur über das Handmike!

Senden COM1: MIKE auf COM1 und COMM1 ON (wie im Bild)

Senden COM2: MIKE auf COM2 und COMM2 ON und Frequenz A auf dem Gerät wählen (B funktioniert nicht)

Schalter IC/ EMERG/ SPK immer auf der roten Seite!



Intercom SoftComm ATC-4

(zwischen den Sitzen)

RADIO/ INTERCOM:

Immer auf INTERCOM!

Schalter links neben Handmike:

EIN = Intercom EIN

AUS = Intercom AUS, Lautsprecher an

